



RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA ⚠

- Armazene o registrador RC-5 em lugar seco.
- Se esta for a primeira vez que você utiliza o registrador RC-5, sugere-se conectá-lo a um computador para sincronizar a hora.
- Descarte o registrador RC-5 de acordo com a legislação local.

1. INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

- 1.1 Utilize uma ferramenta adequada (como uma moeda) para soltar a tampa da bateria.
- 1.2 Instale a bateria com o lado “+” voltado para cima e mantenha-a sob o conector de metal.
- 1.3 Recoloque a tampa e aperte-a.



Observação: Não remova a bateria quando o registrador estiver funcionando. Troque-a quando necessário.

2. INSTALAÇÃO DO SOFTWARE

- 2.1 Acesso www.elitechbrasil.com.br. Selecione o software e baixe gratuitamente.
- 2.2 Clique duas vezes para abrir o arquivo zip. Siga as instruções para instalá-lo. (Se necessário desative o firewall ou feche o software antivírus)
- 2.3 Quando a instalação estiver concluída, o software ElitechLog estará pronto para uso.

3. GERENCIAMENTO DE DADOS

- 3.1. Conecte o RC-5 ao computador via USB.
- 3.2. O software Elitechlog acessará automaticamente o registrador e transferirá os dados registrados para o computador. Se isso não ocorrer, clique manualmente em Download para descarregar os dados.
- 3.3 Filtrar Dados: Clique em “Filtrar Dados (FilterData)” na guia Gráfico para selecionar e visualizar os dados no intervalo de tempo desejado.
- 3.4 Exportar Dados: Clique em “Exportar Dados (Export Data)” para salvar arquivos em formato Excel/PDF no computador local.
- 3.5 Opções de configuração: Defina o horário do registrador, intervalo de registro, atraso de início, limite máximo/mínimo, formato da data/hora, e-mail etc. (verifique os parâmetros padrão no Manual do Usuário).

Observação: A nova configuração inicializará os dados gravados anteriormente. Certifique-se de fazer o backup de todos os dados necessários antes de aplicar novas configurações.

Consulte a “Ajuda (Help)” para conhecer funções mais avançadas. Mais informações sobre os produtos estão disponíveis no site da empresa: www.elitechbrasil.com.br

4. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- 4.1 Conecte o RC-5 ao computador via USB para sincronizar hora e configurar parâmetros conforme necessário.
- 4.2 Clique em para verificar os dados configurados no data logger RC-5
- 4.3 Clique em para configurar o data logger RC-5 conforme necessário e após clique em . O Data Logger RC-5 está pronto para uso.
- 4.4 Para começar a usá-lo, desconecte-o do computador, pressione e segure para parar o registrador até que seja exibido . O registrador encerra o registro.

Observe que todos os dados registrados não podem ser alterados por razões de segurança.

5. RESOLUÇÕES DE PROBLEMAS

| Se | Por favor |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apenas alguns dados foram registrados | Verifique se a bateria está instalada corretamente. |
| O registrador não está registrando dados após a inicialização | Verifique se o atraso de início está ativado na configuração do software |
| O registrador não é capaz de interromper o registro pressionando-se o botão | Verifique as configurações dos parâmetros para ver se a personalização do botão está ativada (a configuração padrão é estar desabilitada) |

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Opções de registro | Multiuso |
| Faixa de temperatura | - 30°C a 70°C |
| Precisão de Temperatura | ± 0,5 (-20°C / +40°C); ± 1,0 (outra faixa) |
| Resolução da temperatura | 0,1°C |
| Capacidade de armazenamento de dados | 32.0000 leituras |
| Validade/Bateria | Seis meses ¹ /bateria CR2032 |
| Intervalo de registro | 10 s - 24 horas ajustável |
| Modo de inicialização | Botão |
| Modo de Interrupção | Botão, software ou quando cheio |

| | |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Classe de proteção | IP67 |
| Peso | 35g |
| Certificações | EN1283, CE, RoHS |
| Certificado de Validação | Cópia impressa |
| Software | ElitechLog Win ou Mac (última versão) |
| Geração de relatórios | Relatório automático em PDF |
| Proteção com senha | Opcional mediante solicitação |
| Interface de conexão | USB 2.0, Tipo A |
| Reprogramável | Com o software gratuito Elitech Win ou MAC |
| Dimensões | 80mm x 33mm x 14mm (CxLxA) |

1 Dependendo das condições ideais de armazenamento ±15°C a +23°C / 45% a 75% UR)

7. ITENS QUE ACOMPANHAM O RC-5

- 01 Data Logger RC-5;
- 01 Certificado de calibração de fábrica;
- 01 Manual.

OBS: Antes de utilizar, examine o instrumento e os itens que o acompanham com atenção. Caso detecte alguma divergência, entrar em contato com Elitech Brasil.