

TPM-30

Elitech®

TERMÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL



RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Leia atentamente as instruções deste produto e em caso de dúvidas entre em contato com os nossos especialistas de suporte técnico pelo site ou telefone disponibilizado ao final deste manual

CARACTERÍSTICAS

- Display de LCD;
- Design para instalação em painéis ou equipamentos;
- Aplicado em refrigeradores, freezers, balcões aquecidos, medição da temperatura de saída do ar condicionado, etc;
- Baixo consumo de bateria;
- Contém uma bateria LR44 para maior tempo de uso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Temperatura de medição	-50 a 70°C
Precisão da leitura	± 1°C
Resolução	>-20°C, 0.1°C, ≤-20°C, 1°C
Alimentação	1 bateria (LR44, 1.5v)

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- Abra a tampa que se encontra na parte frontal do equipamento para realizar a instalação da bateria LR44, esteja atento a sua polaridade;
- Retire a bateria do instrumento quando não utilizado por muito tempo;
- Será indicado no display as mensagens "L °C" quando a temperatura for inferior a -50°C, e "H °C" quando a temperatura for superior a 70°C.

DESCARTE CORRETO

- Para garantir que o seu lixo eletrônico não irá causar problemas como contaminação e poluição do meio ambiente é importante descartar corretamente os seus equipamentos;
- Para evitar a contaminação do solo com os componentes presentes nesses materiais, o ideal é a reciclagem específica para este tipo de produto;
- É importante ressaltar que esse tipo de resíduo não deve ser descartado em lixeiras comuns e/ou embrulhá-lo em jornais ou plásticos;
- Ao descartar um material eletrônico de maneira correta, além da preservação, permite a reutilização ou a doação de componentes/instrumentos que estejam em boas condições de uso;
- Caso não saiba como descartar corretamente este produto entre em contato com a Elitech através do nosso contato (51) 3939.8634.

Elitech®

Elitech América Latina
www.elitechbrasil.com.br

Contato: (51) 3939.8634 | Canoas - Rio Grande do Sul/Brasil